

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Весы крановые К ВРГЖА "Металл"

Фото	Список товаров
	Весы К 1000 ВРГЖА "Металл" Весы электронные крановые. МАХ=1000кг, MIN=10кг, е=d=0,5кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -20 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности (с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/6В1А; к индикатору 220В/7,8В 700мА.
	Весы К 10000 ВРГЖА "Металл" Весы электронные крановые. МАХ=10000кг, MIN=100кг, е=d=5кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -10 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности(с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/7,3В1А; к индикатору 220В/6В 1000мА.
	Весы К 15000 ВРГЖА "Металл" Весы электронные крановые. МАХ=15000кг, MIN=100кг, е=d=5кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -10 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности(с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/7,3В1А; к индикатору 220В/6В 1000мА.
	Весы К 2000 ВРГЖА "Металл" Весы электронные крановые. МАХ=2000кг, MIN=20кг, е=d=1кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -20 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности (с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/6В1А; к индикатору 220В/7,8В 700мА

	<u>Весы К 20000 ВРГЖА "Металл"</u> Весы электронные крановые. МАХ=20000кг, MIN=200кг, е=d=10кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -10 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности(с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/7,3В1А; к индикатору 220В/6В 1000мА
	<u>Весы К 3000 ВРГЖА "Металл"</u> Весы электронные крановые. МАХ=3000кг, MIN=20кг, е=d=1кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -20 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности (с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/6В1А; к индикатору 220В/7,8В 700мА.
	<u>Весы К 5000 ВРГЖА "Металл"</u> Весы электронные крановые. МАХ=5000кг, MIN=40кг, е=d=2кг, корпус из стали хромированный, выносной пульт управления (ЖК индикация) с радиосвязью до 100м. Функции: ввод веса в память и очистка памяти, суммирование веса до 99 слагаемых, отображение суммы и количества слагаемых, авто подсветка, выборка массы тары до 50% МАХ, диапазон рабочих температур: -20 +40 град С, диапазон температур при сохранении работоспособности(с увеличенной погрешностью): -30 +50 град С, время непрерывного использования от аккумулятора - 40ч. Питание: аккумулятор в весах (2шт. в комплекте) 6В/4Ач (может заряжаться отдельно от весов); в индикаторе 4,8В/2,8Ач, сетевой адаптер к весам 220В/6В1А; к индикатору 220В/7,8В 700мА.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93