

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Весы балочные (Стержневые)



Балочные весы МИДЛ идеально подходят для взвешивания как европоддонов, так и любых других негабаритных грузов. Электронные **стержневые весы** очень просты в эксплуатации и легко перемещаются с места на место. Особенная конструкция балочных весов позволяет перевозить их даже в багажнике легкового автомобиля, если вам необходимо произвести точное и мобильное взвешивание на выезде.

Весы БАЛОЧНЫЕ с платформами 1200 x 120 мм «ЦИКЛОП» на 4-х тензодатчиках

Модель весов (МАХ, кг)	Дискрета	Размер платформы (ДхШ), мм
МП 600 ЦИКЛОП 06	200	1200x120
МП 1000 ЦИКЛОП 06	500	
МП 2000 ЦИКЛОП 06	1000	
МП 3000 ЦИКЛОП 06	1000	
МП 600 ЦИКЛОП 07	200	
МП 1000 ЦИКЛОП 07	500	
МП 2000 ЦИКЛОП 07	1000	
МП 3000 ЦИКЛОП 07	1000	
МП 600 ЦИКЛОП 12	200	
МП 1000 ЦИКЛОП 12	500	
МП 2000 ЦИКЛОП 12	1000	
МП 3000 ЦИКЛОП 12	1000	
МП 600 ЦИКЛОП 15	200	
МП 1000 ЦИКЛОП 15	500	
МП 2000 ЦИКЛОП 15	1000	
МП 3000 ЦИКЛОП 15	1000	
МП 600 ЦИКЛОП 12С	200	
МП 1000 ЦИКЛОП 12С	500	
МП 2000 ЦИКЛОП 12С	1000	
МП 3000 ЦИКЛОП 12С	1000	
Стойка для индикатора	-	-
Принтер для печати этикеток (ценников)	-	-
Переносной дублирующий радиотерминал (МИ ВЖА/ЛС)		-

Габаритные размеры рабочие: 1200 x 120 x 45 мм (ДхШхВ),
в коробке: 1200 x 400 x 120 мм (ДхШхВ);
вес весов рабочий: 29кг,
вес в коробке: 32кг.

Расшифровка буквенного обозначения весов:

МП – напольные весы фирмы "Мидл" с числовым значением Max

600 – наибольший предел взвешивания (Max) в килограммах

В – весы простого взвешивания

Е – многодатчиковые весы

Д – светодиодная (LED) индикация

Ж – жидко кристаллическая (LCD) индикация

А – аккумулятор

Ф1 – тип датчика

100/200 – цена поверочного деления (погрешность). Две цифры через «/» означают многоинтервальные весы с ценой поверочного деления (погрешностью) 100 и 200 в граммах

1200x120 – размер грузоприемной платформы в мм. у балочных весов

Е – многодатчиковые весы

Циклоп – название модели весов

12 – модель весового индикатора

С – корпус индикатора из нержавеющей стали

Основные технические характеристики:

Модель	Max (НПВ), кг	Дискретность отсчета или цена деления d, г	Масса весов, кг
МП-Е 1000кг/Н(Д)	1000	200	45
МП-Е 2000кг/Н(Д)	2000	500	45
МП-Е 3000кг/Н(Д)	3000	1000	45

Класс точности	средний (III)	
Тип индикации	светодиодный или ЖК	
Источник питания	Встроенный аккумулятор	
Потребляемая мощность, Вт	5	
Рабочий температурный диапазон, °С	-10.....+45	
Диапазон термокомпенсации, °С	-10.....+40	
Степень защиты: датчик/весовой терминал	IP-67/IP-56	
Материал:	Датчики	Легированная сталь
	Терминал (корпус)	нержавеющей стали
	Платформа	Конструкционная сталь

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93